
HP PSC 1400 All-in-One series Användarhandbok





Juridisk information

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

Återgivning, bearbetning eller översättning utan skriftligt tillstånd är förbjudet, förutom vad som gäller under upphovsrätten.



Adobe® och Acrobat-logotypen® är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1400 All-in-One series omfattar skrivardrivrutinsteknik licensierad från Palomar Software, Inc. www.palomar.com.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® och Windows 2000® är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsoft Corporation.

Intel® och Pentium® är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation och deras dotterbolag i USA och andra länder.

Energy Star® och Energy Starlogotypen® är varumärken registrerade i USA som tillhör miljöskyddsmyndigheten Environmental Protection Agency i USA.

Publiceringsnummer: Q7286-90169

Första utgåvan: Mars 2005

Observera

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framställs i de garantier som medföljder dessa produkter och tjänster. Ingenting häri fär tolkas som någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Hewlett-Packard ansvarar inte för oavsiktliga skador eller följdskador i samband med användning av dokumentationen eller den programvara som beskrivs i dokumentationen.

Anmärkning: Mer information finns i avsnittet om teknisk information.



På de flesta håll är det förbjudet att kopiera följande föremål. Om du är osäker bör du höra med en jurist.

- Myndighetsdokument:
 - Pass
 - Immigrationsdokument
 - Militärtjänstdokument
 - Identitetsbrickor, identitetskort och insignier
- Myndighetsstämplar:
 - Frimärken
 - Matkuponger
- Checkar eller växlar på myndigheter
- Sedlar, resecheckar eller värdepapper
- Deponeringscertifikat
- Verk med upphovsrätt

Säkerhetsinformation

Varning För att undvika brand och elektriska stötar bör produkten inte utsättas för regn eller fukt i någon form.

Minska risken för skador genom att alltid följa säkerhetsanvisningarna.

Varning Risk för elektriska stötar

- Läs noggrant igenom installationshandboken så att du förstår alla instruktioner.
- Anslut endast enheten till ett jordat eluttag när du ansluter den till elnätet. Om du inte vet om eluttaget är jordat eller inte bör du kontrollera det med en elektriker
- 3. Följ alla varningar och instruktioner på produkten.
- 4. Dra ur produktens kontakter från vägguttaget innan du rengör den.
- Installera eller använd inte produkten nära vatten eller med våta händer.
- 6. Installera produkten säkert på en stabil yta.
- Placera produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömsladden och där strömsladden inte kan skadas.
- Om produkten inte fungerar som den ska bör du läsa om felsökning i hjälpen.
- Enheten innehåller inga interna delar som behöver service. Låt endast service utföras av behörig personal.
- 10. Använd produkten på en plats med god ventilation.

Varning Denna utrustning kommer inte att kunna användas under strömavbrott.

HP PSC 1400 All-in-One series

Innehåll

1	Översikt över HP All-in-One	3
	Översikt över HP All-in-One	3
	Översikt över kontrollpanelen	4
	Översikt över statuslampor	4
	Använd HP Image Zone till att göra mer med HP All-in-One	6
	Sök mer information	6
	Information om din anslutning	7
2	Fylla på original och papper	9
	Fylla på original	9
	Välja papperstyp för utskrift och kopiering	9
	Fylla på papper	10
	Undvika papperstrassel	13
3	Använda kopieringsfunktionerna	15
	Ange kopieringspapperstyp	15
	Öka kopieringens hastighet och kvalitet	
	Göra flera kopior	16
	Gör en kantfri kopia av ett foto	17
	Ändra storlek på ett original så att det passar Letter- eller A4-papper .	17
	Avbryta kopiering	18
4	Skriva ut från datorn	19
	Skriva ut från ett program	
	Göra HP All-in-One till standardskrivare	19
	Stoppa ett utskriftsjobb	
5	Använda skanningsfunktionerna	21
	Skanna från kontrollpanelen	21
	Justera förhandsgranskningsbilden	
	Stoppa skanning	22
6	Använda HP Instant Share	
	Översikt	
	Komma igång	
	Skicka bilder med datorn	
7	Beställa material	
	Beställa papper, OH-film eller annat material	
	Beställa bläckpatroner	
	Beställa övrigt material	
8	Underhålla HP All-in-One	
	Rengöra HP All-in-One	
	Kontrollera de uppskattade bläcknivåerna	
	Skriva ut en självtestrapport	
	Använda bläckpatroner	
9	Felsökningsinformation	
	Innan du ringer till HP Support	
	Visa Readme-filen (Viktigt/Läs detta först)	
	Installationsfelsökning	
	Driftsfelsökning	41

	Enhetsuppdatering	42
10	Support från HP	43
	Support och annan information på Internet	43
	Garantisupport	43
	HP kundsupport	43
	Hitta serienummer och service-ID	44
	Kontakta HP	
	Call HP Korea customer support	45
	Förbereda HP All-in-One för transport	45
	Hewlett-Packard GARANTI	46
11	Teknisk information	49
	Systemkrav	
	Pappersspecifikationer	
	Utskriftsspecifikationer	
	Kopieringsspecifikationer	51
	Specifikationer för skanning	51
	Fysiska specifikationer	
	Energispecifikationer	
	Miljöspecifikationer	
	Kompletterande specifikationer	
	Program för miljövänliga produkter	
	Information om gällande lagar och förordningar	
Ind	ex	57

Översikt över HP All-in-One


Många av funktionerna i HP All-in-One kan användas direkt, utan att du behöver starta datorn. Åtgärder som att göra en kopia eller en utskrift gör du snabbt och enkelt från HP All-in-One

I det här kapitlet beskrivs maskinvarans funktioner och funktionerna på kontrollpanelen för HP All-in-One samt hur du startar programvaran HP Image Zone.




Tips Du kan göra mer med HP All-in-One genom att använda programmet HP Image Zone eller HP Lösningscenter som har installerats på din dator. Programmet innehåller förbättrade funktioner för kopiering och skanning samt förbättrade fotofunktioner. Mer information finns i hjälpen för HP Image Zone och i avsnittet Använd HP Image Zone till att göra mer med HP All-in-One.

Översikt över HP All-in-One





1	Kontrollpanel
2	Pappersfack
3	Pappersstöd
4	Pappersledare för bredd
5	Lucka till skrivarvagn/främre rengöringslucka
6	Glas
7	Lock



8	Bakre rengöringslucka
9	Bakre USB-port
10	Strömanslutning

Översikt över kontrollpanelen






- 1 Knappen **På/Fortsätt**: Slår på eller från strömmen. I en del situationer (exempelvis när du har rensat ett papperstrassel) fortsätter du utskriften med den här knappen.
- 2 Lampan Kontrollera papper: Anger att du måste lägga i papper eller åtgärda papperstrassel.
- 3 Lampan **Kontrollera bläckpatron**: Indikerar behov av att sätta tillbaka eller byta ut bläckpatronen eller att stänga luckan till skrivarvagnen.
- 4 Knappen **Avbryt**: Stoppar en utskrift, stänger en meny eller avslutar inställningar.
- 5 Knappen **Kopior**: Anger önskat antal kopior.
- 6 Knappen **Storlek**: Behåller bildstorleken (100%) eller förminskar eller förstorar den så att den passar papprets storlek.
- Knappen Papperstyp: Ändrar inställningen för papperstyp så att den stämmer med det papper som har fyllts på i pappersfacket (vanligt papper eller fotopapper). Standardinställningen är vanligt papper.
- 8 Knappen **Starta kopiering Svart**: Startar en svartvit kopiering.
- 9 Knappen **Starta kopiering Färg**: Startar en färgkopiering.
- 10 Knappen **Skanna**: Startar en skanning.

Översikt över statuslampor

Flera indikatorlampor används till att visa statusen för din HP All-in-One. I följande tabell beskrivs vanliga situationer och förklaringar till lampornas betydelse.

Mer information om statuslampor och problemlösning finns i Felsökningsinformation.

Lamporna på HP All-in-One blinkar i olika sekvenser som indikation på olika feltillstånd. I följande tabell finns information om lösningar för feltillstånden beroende på vilka lampor som blinkar på din HP All-in-One.



1	Lampan På/Fortsätt
2	Lampan Kontrollera papper
3	Lampan Kontrollera bläckpatron
4	Lamporna Storlek
5	Lamporna Papperstyp

1	2	3	4	5	Beskrivning
Av	Av	Av	Båda av	Båda av	Enheten är avstängd.
Off (av)	Av	Av	1 På, 1 Av	1 På, 1 Av	Enheten bearbetar ett jobb, t.ex. utskrift, skanning, kopiering eller inriktning.
Blinkar snabbt i 3 sekunder och lyser sedan	Off (av)	Av	Av	1 På, 1 Av	Enheten är upptagen.
Blinkar i 20 sekunder och lyser sedan	Av	Av	1 På, 1 Av	1 På, 1 Av	Knappen Skanna har tryckts ned utan något svar från datorn.
På	Blinkar	Av	1 På, 1 Av	1 På, 1 Av	 Papperet är slut i enheten. Papper har fastnat i enheten. Inställningen av pappersstorlek överensstämmer inte med storleken på pappret i pappersfacket.
På	Av	Blinkar	1 På, 1 Av	1 På, 1 Av	 Luckan till skrivarvagnen är öppen. Bläckpatronerna saknas eller är inte ordentligt fastsatta. Tejpen har inte tagits bort från bläckpatronen. Bläckpatronen är inte tänkt att användas i den här enheten. Bläckpatronen kan vara skadad.
Blinkar	Blinkar	Blinkar	Båda av	Båda av	Det är fel på skannern.

0	2	3	4	5	Beskrivning
Blinkar	Blinkar	Blinkar	Båda blinkar	Båda blinkar	Det har inträffat ett allvarligt fel.

Använd HP Image Zone till att göra mer med HP All-in-One

Programvaran **HP Image Zone** installeras på datorn när du installerar HP All-in-One. Ytterligare information finns i installationshandboken som medföljde enheten.

Programmets utgångspunkt varierar mellan olika operativsystem (OS). Om du till exempel har en PC med Windows är utgångspunkten **HP Lösningscenter**. Om du har Mac OS X v 10.2.3 eller senare är utgångspunkten fönstret **HP Image Zone**. Oavsett hur du når det fungerar utgångspunkten som start för programmet **HP Image Zone** och funktionerna i det.



Anmärkning I Windows kan det hända att du kan installera två versioner av programmet. Om du väljer **HP Image Zone Express**, får du tillgång till de mer grundläggande bildredigeringsfunktionerna och vissa av de funktioner som nämns kanske inte är tillgängliga.

Starta programvaran HP Image Zone (Windows)

Öppna **HP Lösningscenter** från skrivbordsikonen eller **Start**-menyn. Funktionerna i programmet **HP Image Zone** visas i **HP Lösningscenter**.

Starta programmet HP Image Zone (Mac)

När du installerar programvaran **HP Image Zone** placeras ikonen för **HP Image Zone** i Dock. Klicka på ikonen **HP Image Zone** i Dock. I **HP Image Zone**-fönstret visas bara de **HP Image Zone**-funktioner som gäller den aktuella enheten.



Anmärkning Om du installerar fler än en HP All-in-One visas en **HP Image Zone**-ikon för varje enhet i Dock. Om du till exempel har installerat en HP-skanner och en HP All-in-One, visas två **HP Image Zone**-ikoner i Dock, en för varje enhet. Om du däremot har installerat två enheter av samma typ (till exempel två HP All-in-One), visas bara en **HP Image Zone**-ikon i Dock. Ikonen motsvarar alla enheter av den typen.

→ Klicka på ikonen HP Image Zone i Dock.

HP Image Zone-fönstret visas.

I **HP Image Zone**-fönstret visas bara de **HP Image Zone**-funktioner som gäller den aktuella enheten.

Sök mer information

På flera olika ställen, både i de tryckta handböckerna och på skärmen, hittar du information om hur du installerar och konfigurerar din HP All-in-One.

Installationshandbok

Installationshandboken ger instruktioner om hur du konfigurerar HP All-in-One och installerar programvaran. Var noga med att utföra alla steg i korrekt ordningsföljd.

Om du får problem under installationen kan du läsa informationen under Felsökning i det sista avsnittet i installationshandboken. Du kan även gå till kapitlet Felsökning i användarhandboken, eller besöka www.hp.com/support.

HP Image Zone Hjälp

HP Image Zone Hjälp innehåller utförlig information om hur du använder programvaran för HP All-in-One.

- Avsnittet Steg-för-steg-intruktioner ger information om hur du använder programmet HP Image Zone med HP-enheter.
- Avsnittet Undersök vad du kan göra ger mer information om de praktiska och kreativa saker som du kan göra med HP Image Zone och dina HPenheter.
- Om du behöver ytterligare hjälp eller vill se om det finns uppdateringar för programvaran kan du läsa avsnittet Felsökning och support.

• Readme (Viktigt)

Readme-filen (Viktigt) innehåller den senaste informationen som kanske inte finns publicerad någon annanstans. Du måste installera programvaran för att komma åt Readme-filen.

Information om din anslutning

HP All-in-One levereras med en USB-port så att du kan ansluta direkt till en dator med en USB-kabel. Du kan också dela ut din skrivare med upp till fem datorer i ett befintligt Ethernet-nätverk med hjälp av en Windows-dator eller Mac som skrivarserver. Datorn med HP All-in-One är direkt ansluten och har tillgång till alla dess funktioner. De övriga datorerna kan bara skriva ut.

Ansluta med en USB-kabel

Du kan ansluta en dator med en USB-kabel. USB-porten sitter på baksidan av HP All-in-One. Detaljerade anvisningar om hur du ansluter en dator till HP All-in-One med en USB-kabel finns i Installationshandboken.

Använd skrivardelning (Windows)

Om datorn är ansluten till ett nätverk och en annan dator i nätverket är ansluten till HP All-in-One via en USB-kabel, kan du använda den enheten som skrivare genom att använda Windows skrivardelning. Datorn som är direktansluten till HP All-in-One fungerar som värd för skrivaren och kan använda alla funktioner. Din dator, som kallas klient, kan bara skriva ut. Alla andra funktioner måste utföras på värddatorn.

Hur du aktiverar skrivardelning i Windows finns i handboken som medföljde datorn, eller i direkthjälpen i Windows.

Använda skrivardelning (Mac OS X)

Om datorn är ansluten till ett nätverk och en annan dator i nätverket är ansluten till HP All-in-One via en USB-kabel, kan du använda den enheten som skrivare genom att använda skrivardelning. Datorn som är direktansluten till HP All-in-One fungerar

som värd för skrivaren och kan använda alla funktioner. Din dator, som kallas klient, kan bara skriva ut. Alla andra funktioner måste utföras på värddatorn.

- Välj Systeminställningar i Dock på värddatorn och alla datorer som ska använda skrivaren.
- 2. Välj Fildelning.
- 3. Klicka på rutan Skrivardelning på fliken Tjänster.
- 4. Välj Skriv ut & Fax på menyn Visa.
- 5. Välj skrivarmodell på menyn Vald skrivare i dialogrutan Skriv ut.
- 6. Klicka i rutan Dela skrivare med andra datorer.

2 Fylla på original och papper

I det här kapitlet finns instruktioner för hur du lägger original på glaset till kopiatorn eller skannern, väljer den bästa papperstypen för jobbet, fyller på papper i pappersfacket och undviker papperstrassel.


Fylla på original

Du kan kopiera eller skanna upp till storleken Letter eller A4 genom att lägga dem på glaset.



Anmärkning Många av specialfunktionerna fungerar inte tillfredsställande om glaset och lockets insida är smutsiga. Mer information finns i Rengöra HP All-in-One.

 Lyft locket och lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, vänstra hörnet av glaset.



2. Stäng locket.

Välja papperstyp för utskrift och kopiering

Du kan använda många olika papperstyper och -storlekar i HP All-in-One. Läs följande rekommendationer för bästa möjliga utskrifts- och kopieringskvalitet. Kom ihåg att ändra inställningarna när du byter papperstyp eller pappersstorlek.

Rekommenderade papper

Om du vill ha den bästa utskriftskvaliteten bör du använda HP-papper som är särskilt framtaget för den typ av projekt du skriver ut. Om du till exempel skriver ut foton lägger du glättat eller matt fotopapper i pappersfacket. Om du skriver ut en broschyr eller presentation bör du använda en typ av papper som är avsett för detta ändamål.

Mer information om HP-papper finns i **HP Image Zone-hjälpen** på skärmen, eller på adressen www.hp.com/support/inkjet media.



Anmärkning Den här delen av webbplatsen är fortfarande bara tillgänglig på engelska.

Papper som bör undvikas

Om du använder olämpligt papper kan pappret fastna eller utskriftskvaliteten bli dålig.

Undvik att använda dessa papper i din HP All-in-One

- Papper som är för tunt, är glättat eller som har lätt för att töjas ut
- Kraftigt strukturerad väv, till exempel linne (utskriften kanske inte blir jämn, och bläcket kan blöda på sådana papper)
- Flersidiga blanketter, till exempel dubbel- och tresidiga (de kan skrynkla sig eller fastna, och det är större risk att bläcket kladdar)
- Kuvert med häftklamrar eller fönster (de kan fastna i rullarna och orsaka papperstrassel)
- Banderollpapper

Dessutom bör du inte KOPIERA till dessa papper

- Papper i andra storlekar än Letter, A4, 10 x 15 cm eller Hagaki
- Kuvert
- OH-film
- Etiketter

Fylla på papper


I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på olika typer och storlekar av papper i HP All-in-One för dina kopior och utskrifter.

Fylla på fullstorlekspapper

1. Fäll ned pappersfacket och, om nödvändigt, pressa och håll fast fliken högst upp på reglaget för pappersbredd och dra ut reglaget till dess yttersta position.



Viktigt Legal-papper kan fastna på pappersfackets stöd om det är helt utdraget när du skriver ut på Legal-papper. Minska risken för papperstrassel när du använder papper i Legal-storlek genom att **inte** öppna pappersfackets förlängare.



1	Pappersfackslucka
2	Pappersledare för bredd
3	Pappersstöd
3	Pappersstöd

- Slå en pappersbunt lätt mot en plan yta så att kanterna blir jämna och kontrollera sedan följande:
 - Kontrollera att det inte finns revor, damm, veck eller böjda kanter.
 - Kontrollera att alla papper i bunten är av samma storlek och typ.
- 3. Lägg i pappersbunten i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt. Skjut in bunten tills det tar stopp.




Anmärkning 1 Kontrollera att allt papper är av samma storlek och typ. Överfyll inte pappersfacket; kontrollera att pappersbunten ligger plant i pappersfacket och att den passar in under fliken på reglaget för pappersbredd.

Anmärkning 2 Tvinga inte in pappret för långt. Det kan leda till att HP All-in-One matar flera papper på en gång.



Tips Om du använder brevpapper lägger du i överdelen av papperet först med utskriftssidan nedåt. Om du behöver mer hjälp att fylla på fullstorlekspapper och brevpapper kan du konsultera diagrammet på pappersfackets undersida.

 Tryck och håll fliken ovanpå pappersledaren för bredd, och skjut pappersledaren inåt tills den stannar mot kanten på papperet.



Lägg i fotopapper med storleken 10 x 15 cm (4 x 6 tum)

Du kan lägga i fotopapper med storleken 10 x 15 cm i pappersfacket i din HP All-in-One. Följ rekommendationerna nedan om du vill uppnå bästa resultat.

- Använd den rekommenderade typen av fotopapper i storleken 10 x 15 cm. Mer information finns i **HP Image Zone-hjälpen**.
- Ange papperstyp och pappersstorlek före utskrift eller kopiering. Mer information om hur du ändrar pappersinställningar finns i HP Image Zone-hjälpen.



Tips Om du vill förhindra revor, veck eller böjda kanter bör du förvara papper plant i en förslutningsbar förpackning. Om papperet inte förvaras på rätt sätt kan stora förändringar i temperatur och luftfuktighet resultera i att papperet blir böjt och inte går att använda i HP All-in-One.

- 1. Ta bort allt papper från pappersfacket.
- 2. Lägg i fotopappersbunten längst åt höger i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt. Skjut in bunten tills det tar stopp.
- 3. Tryck och håll fliken ovanpå pappersledaren för bredd, och skjut pappersledaren inåt tills den stannar mot fotopappersbunten.
 Överfyll inte pappersfacket Kontrollera att bunten med fotopapper ligger plant i
 - Överfyll inte pappersfacket. Kontrollera att bunten med fotopapper ligger plant i pappersfacket och att den passar in under fliken på reglaget för pappersbredd.
 - Tips Om det fotopapper som du använder har perforerade flikar fyller du på fotopapperet så att flikarna hamnar närmast dig.





Fylla på kuvert, vykort och Hagaki

Du kan fylla på kuvert, vykort och Hagaki i pappersfacket.

Resultatet blir bäst om du anger papperstyp och pappersstorlek före utskrift eller kopiering. Mer information finns i **HP Image Zone-hjälpen**.



Tips Du kan inte kopiera till vanligt litet papper, utan bara till fotopapper. Du måste skriva ut på vanliga vykort, vanligt Hagaki-papper och kuvert.



Anmärkning Läs mer om hur du formaterar text för utskrift på kuvert i hjälpen för ordbehandlingsprogrammet. Resultatet blir ofta bäst om du använder en etikett för avsändaradressen på kuvert.

- Ta bort allt papper från pappersfacket.
- Lägg i bunten med kort eller kuvert längst åt höger i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt. Kuvertflikarna ska ligga mot vänster. Skjut in bunten så långt det går.
- 3. Tryck och håll fliken ovanpå pappersledaren för bredd, och skjut pappersledaren inåt tills den stannar mot bunten.





Fylla på andra typer av papper

I nedanstående tabell finns riktlinjer för påfyllning av vissa typer av papper. Du får bäst resultat om du justerar pappersinställningen varje gång du ändrar pappersstorlek eller papperstyp.



Anmärkning Alla pappersstorlekar och papperstyper fungerar inte med alla funktioner som finns i HP All-in-One. Vissa pappersstorlekar och papperstyper kan bara användas om du gör en utskrift från dialogrutan **Skriv ut** i ett program. De är inte tillgängliga för kopiering. Papper som endast är tillgängliga för utskrift från ett program indikeras i följande tabell.

Papper	Tips	
HP-papper	 HP Premium-papper: Leta rätt på den grå pilen på den sida av papperet som inte ska ha någon utskrift och lägg i papperet i pappersfacket med pilen vänd uppåt. HP Premium Inkjet OH-film: Lägg i filmen så att den vita transparensremsan (med pilar och HP:s logotyp) är vänd uppåt och inåt i pappersfacket. (Endast utskrift från ett program.) 	
	Anmärkning HP All-in-One kan inte identifiera OH-film automatiskt. Du får bäst resultat om du anger OH-film som papperstyp i programmet innan du skriver ut på en OH-film.	
	HP matt gratulationskort, HP gratulationskort för foto eller HP texturerade gratulationskort: Lägg en liten bunt HP- gratulationskortspapper i pappersfacket med utskriftssidan nedåt och skjut in bunten tills det tar stopp. (Endast utskrift från ett program.)	
Etiketter (endast utskrift från ett program)	Använd alltid etikettark i storleken Letter eller A4 som är avsedda att användas med HP:s bläckstråleprodukter (t.ex. HP eller Avery Inkjetetiketter), och kontrollera att etiketterna inte är mer än två år gamla. Etiketter på äldre ark kan lossna i HP All-in-One och göra så att arket fastnar.	
	Anmärkning Lägg en bunt med etikettark ovanpå det vanliga pappret, med sidan du vill skriva ut på nedåt. Mata inte in ett ark i taget.	
	 Bläddra igenom etikettarken och se till att inga ark är ihopklistrade. Placera en bunt med etikettark ovanpå vanliga papper i pappersfacket, med sidan du vill skriva ut på nedåt. Mata inte in etiketterna ett ark i taget. 	

Undvika papperstrassel

Så här kan du undvika papperstrassel:

- Förhindra att papperet blir skrynkligt eller böjt genom att förvara allt material plant i en förslutningsbar förpackning.
- Låt inte utskrivna papper ligga kvar i pappersfacket.
- Kontrollera att papperet i pappersfacket ligger plant och att kanterna inte är böjda eller trasiga.
- Kombinera inte olika papperstyper och -storlekar i pappersfacket; hela pappersbunten i pappersfacket måste vara av samma storlek och typ.
- Justera pappersledarna i pappersfacket så att de ligger tätt mot papperet.
 Kontrollera att pappersledarna inte böjer papperet i pappersfacket.
- Skjut inte in papperet f

 ör l

 ångt i pappersfacket.
- Använd rekommenderade papperstyper till HP All-in-One. Mer information finns i Välja papperstyp för utskrift och kopiering.

Mer information om hur du åtgärdar papperstrassel finns i Felsökning för papper.

3 Använda kopieringsfunktionerna

Med HP All-in-One kan du skriva ut högkvalitativa kopior i färg och svartvitt på olika typer av papper. Du kan förstora eller förminska storleken på original så att de passar en viss pappersstorlek, justera kopieringskvaliteten och göra högkvalitativa kopior av foton, bland annat kantfria kopior.

Tips Kopiering från kontrollpanelen görs automatiskt med bästa kvalitet.

Ange kopieringspapperstyp

Du kan ange papperstypen för kopiering till antingen Vanligt eller Foto.



- 1. Placera originalet med framsidan nedåt i det främre vänstra hörnet av glaset.
- 2. Tryck på Papperstypoch välj Vanligt eller Foto.
- 3. Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg.

Använd tabellen nedan för att se vilken papperstyp du ska välja. Vilken inställning du ska göra beror på vilket papper som ligger i pappersfacket.

Papperstyp	Inställning på kontrollpanelen
Kopieringspapper och papper med brevhuvud	Vanligt
HP Bright White-papper	Vanligt
HP Premium Plus-fotopapper, glättat	Foto
HP Premium Plus-fotopapper, matt	Foto
HP Premium Plus fotopapper med storleken 10 x 15 cm	Foto
HP-fotopapper	Foto
HP fotopapper för vardagsbruk	Foto
HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat	Foto
Annat fotopapper	Foto
HP Premium-papper	Vanligt
Annat Inkjet-papper	Vanligt
Vanlig Hagaki	Vanligt

(fortsättning)

Papperstyp	Inställning på kontrollpanelen	
Glättat Hagaki	Foto	

Öka kopieringens hastighet och kvalitet

Kopiering från kontrollpanelen görs automatiskt med bästa kvalitet. Om du vill ha fler alternativ för kopieringshastighet och kvalitet, använder du programmet **HP Image Zone**.

Du kan snabbkopiera genom att följa anvisningarna nedan. Snabb kopierar snabbare med jämförbar textkvalitet, men bildkvaliten kan bli något lägre. Med inställningen Snabb används mindre bläck, vilket gör att bläckpatronerna räcker längre.


Anmärkning Snabb är inte tillgängligt som alternativ när papperstypen är **Foto**.




- Placera originalet med framsidan nedåt i det främre vänstra hörnet av glaset.
- Tryck på och håll ned knappen Skanna och tryck sedan på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg.

Göra flera kopior

Du kan ange antal kopior från kontrollpanelen eller från **HP Image Zone**-programmet. Använd programmet **HP Image Zone** om du vill göra mer än 9 kopior.



- 1. Placera originalet med framsidan nedåt i det främre vänstra hörnet av glaset.
- 2. Du kan öka antalet kopior upp till 9 genom att trycka på knappen Kopior.
- Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg.
 I det här exemplet gör HP All-in-One sex kopior av originalfotot i storleken 10 x 15 cm.



Gör en kantfri kopia av ett foto


För att få bästa kvalitet vid kopiering av ett foto, lägg fotopapper i pappersmagasinet och använd sedan knappen Papperstyp och väl alternativet Foto.



Tips Du kan bara kopiera i fullstorlek eller till fotopapper på 10 x 15 cm med kontrollpanelen. Om du vill kopiera i andra storlekar måste du använda programmet HP Image Zone.

Foto Sidanpassa Starta kopiering Färg

Lägg i flikat fotopapper i storleken 10 x 15 cm i pappersfacket.



- Lägg originalfotot med framsidan nedåt i det främre vänstra hörnet av glaset. Placera fotot med långsidan längs med glasets främre kant.
- Tryck på knappen **Storlek** för att välja **Sidanpassa**.
- Tryck på knappen Papperstyp och välj Foto.
 - Anmärkning När du har valt Foto blir standardinställningen för HP All-in-One automatiskt kantfritt med ett original på 10 x 15 cm.
- Tryck på Starta kopiering Färg. Nu gör HP All-in-One en kantfri kopia av originalfotot, på det sätt som visas nedan.



Ändra storlek på ett original så att det passar Letter- eller A4-papper

Om bilden eller texten på originalet fyller hela sidan utan marginaler kan du förminska originalet med inställningen Sidanpassa, och på så sätt förhindra att texten eller bilden beskärs vid sidans kanter.

Tips Om du vill kopiera ett original utan att ändra dess stolek, väljer du **100**%. ¬ Med den inställningen får kopian samma storlek som originalet.





Tips Du kan också använda **Sidanpassa** om du vill förstora ett litet foto så att det passar in på det utskrivbara området på en sida i fullstorlek. För att kunna göra detta utan att proportionerna på det ursprungliga fotot ändras eller kanterna beskärs, kan HP All-in-One lämna kvar lite vitt område runt kanterna på papperet.



Anmärkning HP All-in-One har en maxförstoringskapacitet. Programmet kan inte förstora mycket små original så att de fyller upp en hel fullsida.



- 1. Placera originalet med framsidan nedåt i det främre vänstra hörnet av glaset.
- 2. Tryck på knappen Storlek för att välja Sidanpassa.
- 3. Tryck på Starta kopiering Svart eller Starta kopiering Färg.

Avbryta kopiering

Avbryt



→ Om du vill avbryta kopieringen trycker du på knappen Avbryt på kontrollpanelen.

4 Skriva ut från datorn

Du kan använda HP All-in-One med alla typer av program som du kan skriva ut från. Instruktionerna varierar något beroende på om du skriver ut från en Windows- eller Macintosh-dator.

Förutom de utskriftsfunktioner som beskrivs i det här kapitlet, kan du göra specialutskrifter. t.ex. kantfria utskrifter och nyhetsbrev, liksom inskannade bilder i utskriftsprojekt i **HP Image Zone**. Mer information om hur du skriver ut specialjobb och hur du skriver ut bilder i **HP Image Zone** finns i **HP Image Zone-hjälpen**.

Skriva ut från ett program

De flesta utskriftsinställningar hanteras automatiskt i programmet eller via HPs ColorSmart-teknik. Du behöver bara ändra inställningarna manuellt om du ändrar utskriftskvaliteten för en viss typ av papper/ film eller om du använder specialfunktioner.

Skriva ut från programmet (Windows)

- 1. Klicka på **Skriv ut** på menyn **Arkiv** i programmet.
- 2. Välj HP All-in-One som skrivare.
- 3. Om du vill ändra inställningarna klickar du på den knapp som öppnar dialogrutan **Egenskaper**.



Anmärkning 1 Beroende på vilket program du använder kan knappen heta Egenskaper, Alternativ, Skrivarinställningar, Skrivare eller Inställningar.

Anmärkning 2 Vid utskrift av foton bör du välja alternativ för rätt papperstyp och fotoförbättring.

- 4. Välj alternativ för utskriften med hjälp av de funktioner som finns på flikarna Papper/kvalitet, Efterbehandling, Effekter, Grunder och Färg.
- 5. Klicka på **OK** så stängs dialogrutan **Egenskaper**.
- 6. Klicka på Skriv ut eller OK när du vill börja skriva ut.

Skriva ut från programmet (Mac)

- 1. Välj **Utskriftsformat** på menyn **Arkiv** i programmet.
- 2. Ange sidattribut som pappersstorlek, orientering och skala och klicka på **OK**.
- 3. Välj **Skriv ut** på menyn **Arkiv** i programmet.
- Ändra utskriftsinställningarna för varje alternativ i listrutan, så att de passar för ditt projekt.
- 5. Klicka på **Skriv ut** så startas utskriften.

Göra HP All-in-One till standardskrivare

Du kan ange att HP All-in-One ska användas som standardskrivare för alla program. Det innebär att HP All-in-One är markerad i skrivarlistan när du väljer **Skriv ut** på menyn **Arkiv** i ett program.

Windows 9x och 2000

- I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start, pekar på Inställningar och klickar på Skrivare.
- 2. Högerklicka på ikonen HP All-in-One och välj **Använd som standardskrivare**.

Windows XP

- 1. I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på **Start** och på **Kontrollpanelen**.
- 2. Öppna Skrivare och fax.
- 3. Högerklicka på ikonen HP All-in-One och välj **Använd som standardskrivare**.

Mac

- Öppna Utskriftskontroll (V10.2.3 eller senare) eller Verktyget för skrivarinstallation (V10.3 eller senare) i mappen Program:Verktyg.
- 2. Markera HP All-in-One.
- 3. Klicka på Gör till förval.

Stoppa ett utskriftsjobb

Även om du kan stoppa ett utskriftsjobb från både HP All-in-One och datorn, rekommenderar HP att du stoppar utskrifter från HP All-in-One.

Avbryt



→ Tryck på Avbryt på kontrollpanelen. Om jobbet inte avbryts trycker du på Avbryt igen.

5 Använda skanningsfunktionerna

Du kan använda skanningsfunktionerna på HP All-in-One när du vill göra följande:

- Skanna text från en artikel till ditt ordbehandlingsprogram och citera den i en rapport. Det tar tid att lära sig att använda ett OCR-program. Mer information finns i dokumentationen som levererades med OCR-programmet.
- Skriva ut egna visitkort och broschyrer genom att skanna in en logotyp och använda den i ett publiceringsprogram.
- Skicka foton till vänner och släktingar genom att skanna in dina favoritbilder och skicka dem som bilagor i e-postmeddelanden.
- Du kan också skapa en fotoinventering av ditt hem eller kontor eller skapa ett elektroniskt album.

Om du vill kunna använda skanningsfunktionerna måste HP All-in-One och datorn vara påslagna och anslutna till varandra. Du måste också ha installerat programvaran till HP All-in-One och ha öppnat programmet innan du börjar skanna. Om vill se efter om programmet för HP All-in-One körs på en Windows-dator letar du efter ikonen för HP All-in-One i systemfältet, längst ned till höger på skärmen, i närheten av klockan. På Mac är programvaran för HP All-in-One alltid aktiv.



Anmärkning Om du stänger aktivitetsfältsikonen kan HP All-in-One förlora vissa skanningsfunktioner och generera felmeddelandet **Ingen anslutning**. Om detta inträffar kan du återställa funktionerna genom att starta om datorn eller starta programvaran för **HP Image Zone**.

Information om hur du skannar från datorn samt hur du justerar, ändrar storlek, roterar, beskär och får mer skärpa i skanningarna finns i **HP Image Zone-hjälpen** som medföljde programvaran.

Skanna från kontrollpanelen

Du kan skanna original på glaset direkt från kontrollpanelen.



Anmärkning För att kunna använda den här funktionen måste du ha installerat hela programvarupaketet och du måste köra HPs övervakare för digital bildbehandling.

Scan



- 1. Lägg originalet med kopieringssidan nedåt i det främre, vänstra hörnet av glaset.
- 2. Tryck på **Skanna** på kontrollpanelen.
- Klicka på OK eller Slutför i programmet.
 HP All-in-One skickar skanningen till programvaran HP Image Zone, som öppnas automatiskt och visar bilden.

Det finns många verktyg i **HP Image Zone** som du kan använda när du vill redigera en skannad bild. Du kan förbättra bildens kvalitet genom att justera ljusstyrka, skärpa, färgton och mättnad. Du kan också beskära, räta ut och ändra storlek på bilden. När den skannade bilden ser ut som du vill ha den, kan du öppna den i ett annat program, skicka den via e-post, spara den eller skriva ut den. Mer information om hur du använder **HP Image Zone** finns i **HP Image Zone Hjälp**.

Justera förhandsgranskningsbilden

Med hjälp av verktygen i fönstret **HP Scan Pro** kan du ändra en förhandsgranskning. Alla ändringar du gör, till exempel i ljusstyrka, bildtyp och upplösning, gäller endast för den här skanningssessionen.

Du kan göra följande saker med programmet HP Scan Pro:

- Välja en del av bilden
- Ändra bildtyp och kvalitet
- Ändra upplösningen
- Beskära och räta ut bilden
- Justera ljusstyrka eller kontrast
- Justera färg eller mättnad
- Göra bilden skarpare eller suddigare
- Rotera bilden
- Ändra storlek på bilden

Mer information finns i avsnittet om HP Scan Pro i hjälpen för HP Image Zone.

Du kan göra ytterligare ändringar i din skanning med hjälp av **HP Image Zone**. Mer information om redigeringsverktygen i **HP Image Zone** finns i **HP Image Zone-hjälpen**.

Stoppa skanning

Avbryt



→ Du stoppar en skanning genom att trycka på Avbryt på kontrollpanelen, eller genom att klicka på Avbryt i programmet HP Image Zone.

6 Använda HP Instant Share

Med HP Instant Share är det lätt att dela foton med vänner och familj. Använd programvaran **HP Image Zone** som är installerad på din dator, välj ett eller flera foton som ska delas, välj en destination för fotona och skicka dem sedan. Du kan till och med överföra foton till ett online-album eller skriva ut dem online. Tillgängligheten för tjänster kan variera i olika länder/regioner.

Med **HP Instant Share e-post** får familj och vänner alltid foton de kan visa och behöver inte längre handskas med stora bilder som är för stora att öppna. Ett e-postmeddelande med miniatyrbilder av fotona skickas med en länk till en säker webbsida där dina vänner och bekanta enkelt kan visa, skriva ut och spara bilderna.

Översikt

Skicka skannade bilder eller dokument från HP Instant Share till en destination med hjälp av HP All-in-One. Destinationen kan till exempel vara en e-postadress, ett online-album eller en online-tjänst för fotoutskrift. Tillgängligheten för tjänster kan variera i olika länder/regioner.



Anmärkning Du kan också skicka bilder till en väns nätverksanslutna HP All-in-One eller fotoskrivare. För att skicka till en sådan enhet måste du ha ett användar-ID för HP-Passport och ett lösenord. Den mottagande enheten måste vara konfigurerad och registrerad med HP Instant Share. Du måste också veta vilket namn mottagaren har givit sin enhet.

Mer information om hur du skannar en bild finns i Använda skanningsfunktionerna.

Komma igång

Du måste ha följande för att kunna använda HP Instant Share med HP All-in-One:

- En HP All-in-One ansluten till en dator
- Bredbandsåtkomst till Internet via datorn som HP All-in-One är ansluten till
- Programvaran HP Image Zone som är installerad i datorn Mac-användare har ett HP Instant Share-klientprogram.

Skicka bilder med datorn

Med programmet **HP Image Zone** kan du välja och redigera en eller flera bilder och sedan gå till HP Instant Share för att välja en tjänst (till exempel **HP Instant Share E-post**) och skicka bilderna. Du kan alltid skicka bilder med hjälp av följande:

- HP Instant Share e-post (skicka till en e-postadress)
- HP Instant Share e-post (skicka till en enhet)
- Online-album
- Online-tjänst för fotoutskrift (tillgängligheten varierar i olika länder)



Anmärkning Mer information om hur du använder programmen Instant Share och **HP Image Zone** eller klientprogrammet **HP Instant Share** (Mac) finns i **HP Image Zone-hjälpen**.

Skicka bilder med programmet HP Image Zone (Windows)

- 1. Dubbelklicka på ikonen för **HP Image Zone** på skrivbordet.
- Markera en eller flera bilder från de mappar där de är sparade.



Anmärkning Använd bildredigeringsverktygen i **HP Image Zone** för att redigera bilderna så att de får önskat utseende. Mer information om hur du väljer bilder och använder redigeringsverktygen finns i **HP Image Zone Hjälp**.

- 3. Klicka på fliken HP Instant Share.
- Klicka på länken eller ikonen för den tjänst som du vill använda för att skicka din skannade bild i tjänstefältet på fliken HP Instant Share.
- 5. Från **HP Instant Share-e-post** kan du göra något av följande:
 - Skicka ett e-postmeddelande med miniatyrbilder av fotona som kan visas, skrivas ut och sparas via Internet.
 - Öppna och bevara en e-postadressbok. Klicka på Adressbok, registrera dig för HP Instant Share och skapa ett HP Passport-konto.
 - Skicka e-postmeddelandet till flera adresser. Klicka på den relaterade länken.
 - Skicka en bildsamling till en v\u00e4ns eller sl\u00e4ktings n\u00e4tverksanslutna enhet.
 Ange det namn som mottagaren givit enheten i rutan e-postadress f\u00f6ljt av @send.hp.com. Du uppmanas d\u00e5 att logga in p\u00e5 HP Instant Share med ditt anv\u00e4ndar-ID och l\u00f6senord f\u00f6r HP-Passport.



Anmärkning Om du inte tidigare konfigurerat HP Instant Share, klicka på Jag behöver ett HP-Passport-konto i fönstret Logga in på HP-Passport.

Skicka bilder med klientprogrammet HP Instant Share (Mac)

- Markera ikonen HP Image Zone i Dock.
 Programvaran HP Image Zone öppnas på skrivbordet.
- 2. I **HP Image Zone** klickar du på knappen **Services** (Tjänster) överst i fönstret. En lista över program visas i den nedre delen av **HP Image Zone**.
- 3. Välj **HP Instant Share** i listan med program i nedre delen av **HP Image Zone**. Programmet **HP Instant Share** öppnas på datorn.
- Använd knappen + om du vill lägga till en bild i fönstret och knappen om du vill ta bort en bild.
- 5. Se till att bilderna du vill dela visas i fönstret **HP Instant Share**.
- 6. Klicka på Fortsätt och följ anvisningarna på skärmen.
- 7. I listan HP Instant Share väljer du den tjänst du vill använda för att skicka den skannade bilden, och följ anvisningarna på skärmen.
- 8. Från **HP Instant Share-e-post** kan du göra något av följande:
 - Skicka ett e-postmeddelande med miniatyrbilder av fotona som kan visas, skrivas ut och sparas via Internet.
 - Öppna och bevara en e-postadressbok. Klicka på Adressbok, registrera dig för HP Instant Share och skapa ett HP Passport-konto.
 - Skicka e-postmeddelandet till flera adresser. Klicka på den relaterade länken.
 - Skicka en bildsamling till en v\u00e4ns eller sl\u00e4ktings n\u00e4tverksanslutna enhet.
 Ange det namn som mottagaren givit enheten i rutan e-postadress f\u00f6ljt av @send.hp.com. Du uppmanas d\u00e5 att logga in p\u00e5 HP Instant Share med ditt anv\u00e4ndar-ID och l\u00f6senord f\u00f6r HP-Passport.



Anmärkning Om du inte tidigare konfigurerat HP Instant Share, klicka på **Jag behöver ett HP-Passport-konto** i fönstret **Logga in på HP-Passport**.

7 Beställa material

Du kan beställa rekommenderade typer av HP-papper och bläckpatroner online från HP:s webbplats.

- Beställa papper, OH-film eller annat material
- Beställa bläckpatroner
- Beställa övrigt material

Beställa papper, OH-film eller annat material

Om du vill beställa material som HP Premium-papper, HP Premium Plus-fotopapper, HP Premium Inkjet-OH-film går du till www.hp.com: Om du blir uppmanad väljer du land/region, följer anvisningarna och väljer din produkt och klickar sedan på en av köplänkarna på sidan.

Beställa bläckpatroner

Beställningsnummer för bläckpatroner kan variera mellan länder och regioner. Om det beställningsnummer som anges i denna handbok inte överensstämmer med numret på de bläckpatroner som för närvarande finns installerade i din HP All-in-One ska du beställa nya bläckpatroner med samma nummer som anges på de patroner som finns installerade. HP All-in-One stöder följande bläckpatroner:

Bläckpatroner	HP-beställningsnummer
HP-bläckpatron (svart)	Nr 21 svart bläckpatron
HP-trefärgad bläckpatron	Nr 22 färgbläckpatron

Ta reda på beställningsnumren för de bläckpatroner som din enhet stöder genom att göra följande:

- För Windows-användare: I HP Lösningscenter eller HP Image Zone, klickar du på Inställningar, väljer Utskriftsinställningar och klickar sedan på Verktygslådan för skrivare. Klicka på fliken Beräknad bläcknivå och sedan på Beställningsinformation för bläckpatron.
- För Mac-användare: I HP Image Zone väljer du Inställningar, Underhåll skrivare, och om du får ett meddelande väljer du HP All-in-One och klickar sedan på Verktyg. Välj tillbehör i listrutan.

Du kan också kontakta en lokal HP-återförsäljare eller gå till www.hp.com/support, och ta reda på rätt beställningsnummer för bläckpatroner i din region.

Beställa övrigt material

Om du vill beställa övrigt material, till exempel programvaran HP All-in-One, en tryckt användarhandbok, en installationshandbok eller någon annan del, ringer du respektive lämpligt nummer nedan:

- I USA eller Kanada 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT).
- I Europa +49 180 5 290220 (Tyskland) eller +44 870 606 9081 (Storbritannien).

Om du vill beställa programvara för HP All-in-One i andra länder/regioner ringer du motsvarande nummer. Nedanstående nummer gäller vid tidpunkten för den här handbokens tryckning. Om du vill ha en lista över aktuella nummer går du till www.hp.com Välj ditt land/region om du blir uppmanad, och klicka därefter på Contact HP (Kontakta HP) när du vill ha information om vart du ska ringa för teknisk support.

Land/region	Telefonnummer för beställningar
Asien/Stillahavsområdet (utom Japan)	65 272 5300
Australien	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Tyskland)
	+44 870 606 9081 (Storbritannien)
Nya Zeeland	0800 441 147
Sydafrika	+27 (0)11 8061030
USA och Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

8 Underhålla HP All-in-One

HP All-in-One kräver minimalt underhåll. Ibland kan du behöva rengöra glaset och lockets insida för att torka bort damm, så att dina kopior och skanningar blir klara och tydliga. Du kommer också att behöva byta ut, rikta in och rengöra bläckpatronerna med jämna mellanrum. Det här kapitlet innehåller instruktioner som hjälper dig hålla HP All-in-One i toppskick. Utför nedanstående enkla underhållsprocedur vid behov.

Rengöra HP All-in-One

Fingeravtryck, fläckar, hårstrån och annan smuts på glaset eller på insidan av locket försämrar prestandan och påverkar exaktheten i specialfunktioner, till exempel **Anpassa till sida**. Om du vill vara säker på att dina kopior och inskannade original bibehålls kan du behöva rengöra glaset och insidan av locket. Du kan också torka av utsidan av HP All-in-One.

Rengöra glaset

- 1. Stäng av HP All-in-One, dra ur strömsladden och lyft upp locket.
- Rengör glaset med en mjuk trasa eller svamp som är lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel för glas.



Varning Använd inte skurmedel, aceton, bensen eller koltetraklorid på glaset; de kan skada det. Häll eller spreja inte vätska direkt på glaset; den kan rinna in under glaset och skada enheten.

Torka glaset med ett sämskskinn eller en svamp så att det inte blir några fläckar.

Rengöra innanför locket

- 1. Stäng av HP All-in-One, dra ur strömsladden och lyft upp locket.
- 2. Rengör försiktigt det vita dokumentstödet med en mjuk trasa eller svamp som är lätt fuktad med mild tvål och varmt vatten. Skrubba inte.
- 3. Torka av med ett sämskskinn eller en mjuk trasa.



Viktigt Använd inte pappersbaserade trasor eftersom de kan ge repor.

4. Om det behövs ytterligare rengöring upprepar du stegen ovan med alkohol (isopropyl) och torkar av ordentligt med en fuktig duk för att ta bort eventuella alkoholrester.



Viktigt Var försiktig så att du inte spiller alkohol på glaset eller på de lackerade delarna av HP All-in-One, eftersom det kan skada enheten.

Rengöra på utsidan

Använd en mjuk, luddfri trasa eller en lätt fuktad svamp för att torka bort damm och fläckar från enhetens utsida. Du behöver inte rengöra HP All-in-Ones insida. Vätska får inte tränga in i kontrollpanelen eller in i HP All-in-One.



Viktigt För att undvika skador på de målade delarna av HP All-in-One bör du inte använda alkohol eller alkoholbaserade rengöringsmedel på kontrollpanelen, på locket eller på de målade delarna.

Kontrollera de uppskattade bläcknivåerna

Du kan enkelt kontrollera bläcknivån för att avgöra hur snart du måste byta bläckpatronen. Bläcknivån visar ungefär hur mycket bläck som finns kvar i bläckpatronerna.



Tips Du kan också skriva ut en självtestrapport för att se om dina bläckpatroner kanske behöver ersättas. Mer information finns i Skriva ut en självtestrapport.

Så här kontrollerar du bläcknivåerna från HP Lösningscenter (Windows)

- I HP Lösningscenter klickar du på Inställningar, väljer Utskriftsinställningar och klickar sedan på Verktygslåda för skrivare.
- Klicka på fliken Beräknad bläcknivå.
 Den beräknade bläcknivån för varje bläckpatron visas.

Så här kontrollerar du bläcknivåerna i programvaran HP Image Zone (Mac).

- 1. I HP Image Zone väljer du Inställningar och sedan Underhåll skrivare.
- Om dialogrutan Välj skrivare öppnas markerar du HP All-in-One och klickar på Verktygsprogram.
- I snabbmenyn väljer du Bläcknivå.
 Den beräknade bläcknivån för varje bläckpatron visas.

Skriva ut en självtestrapport

Om det uppstår problem med utskriften bör du skriva ut en självtestrapport innan du byter bläckpatron.

- 1. Lägg i fullstort oanvänt vanligt vitt papper i pappersfacket.
- 2. Håll knappen Avbryt nedtryckt och tryck sedan på knappen Starta kopiering Färg.



- Kontrollera att testmönstren visar ett komplett rutmönster och att de tjocka färglinjerna är fullständiga.
 - Om fler än ett fåtal linjer i ett mönster är brutna kan det tyda på problem med bläckmunstyckena. Du kanske behöver rengöra bläckpatronerna. Mer information finns i Rengöra bläckpatronerna.
 - Om den svarta linjen saknas, är svag, streckad eller uppvisar linjer, kan det tyda på ett problem med den svarta bläckpatronen i den högra hållaren.
 - Om någon av de färglinjerna saknas, är svaga, streckade eller uppvisar linjer, kan det tyda på ett problem med trefärgspatronen i den vänstra hållaren.

Ränder kan tyda på igensatta munstycken eller smutsiga kontakter. Du kanske behöver rengöra bläckpatronerna. Mer information finns i Rengöra bläckpatronerna. Rengör inte med alkohol.



Anmärkning Exempel på testmönster, färglinjer och färgblock från normala och felaktiga bläckpatroner finns i **HP Image Zone-hjälpen**, som medföljde programmet.


Använda bläckpatroner

För att du ska erhålla bästa möjliga utskriftskvalitet med HP All-in-One bör du utföra vissa enkla underhållsprocedurer. Om lampan **Kontrollera bläckpatron** lyser kan du dessutom behöva kontrollera bläckpatronerna.

Byta bläckpatroner


När bläcknivån i patronerna är låg byter du ut dem. Se till att du har en bläckpatron att ersätta med innan du tar ut den tomma patronen. Du bör också byta patron när du märker att texten börjar se blek eller suddig ut eller om du får problem med utskriften som kan ha att göra med bläckpatronerna. Mer information om att kontrollera bläcknivåer från HP Lösningscenter eller HP Image Zone finns i Kontrollera de uppskattade bläcknivåerna.

För information om beställningsnummer för alla bläckpatroner som stöds av HP All-in-One, se Beställa bläckpatroner. Om du vill beställa bläckpatroner till HP All-in-One går du till www.hp.com.





- 1 Hållare för trefärgad bläckpatron
- 2 Hållare för svart bläckpatron



- 1 Viktigt Rör ej de kopparfärgade kontakterna.
- 2 Plasttejp med rosa utdragsflik (måste tas bort innan installation)
- 3 Viktigt Rör inte bläckmunstyckena under tejpen.

- ☐ Kontrollera att HP All-in-One är påslagen och att papper har fyllts på.
 - Viktigt HP All-in-One måste vara på när du öppnar luckan till skrivarvagnen för att lossa på bläckpatronerna som ska bytas. Du kan skada HP All-in-One om bläckpatronerna inte har dockats på ett säkert sätt i mitten när du försöker ta ut dem.
- □ Öppna luckan till skrivarvagnen.
- ☐ Pressa ned en bläckpatron försiktigt för att lossa den, och dra den mot dig.


Anmärkning Med HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner som finns i flera länder/ regioner kan du återvinna använd bläckpatroner gratis. Mer information finns på följande webbplats:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ environment/recycle/inkjet.html

Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen utan att röra något annat än den svarta plasten och ta försiktigt bort plasttejpen (genom att dra i den rosa fliken).

Viktigt Rör inte vid kopparkontakterna eller munstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.





- Skjut ner den nya bläckpatronen framåt, aningen snett uppåt, in i den tomma hållaren. Tryck ner bläckpatronen med tummen tills du känner att den fastnar.
- Stäng luckan till skrivarvagnen.

Ett justerat ark skrivs ut.

☐ Placera inriktningsarket på det främre vänstra hörnet av glaset, med arkets överdel åt vänster, och tryck på knappen **Skanna**.



Anmärkning Om du tar bort och installerar samma bläckpatron riktar inte HP All-in-One in bläckpatronerna.

Rikta in bläckpatronerna

I HP All-in-One justeras bläckpatronerna varje gång du installerar eller ersätter en bläckpatron. Du kan också justera bläckpatronerna när som helst från programmet **HP Image Zone** i datorn. Genom att rikta in patronerna får du högsta möjliga utskriftskvalitet.



Anmärkning Om du tar bort och installerar samma bläckpatron riktar inte HP All-in-One in bläckpatronerna. HP All-in-One kommer ihåg de justerade värdena för bläckpatronen, så du behöver inte rikta in dem igen.

Inriktning misslyckas om du har färgade papper i pappersfacket när du riktar in bläckpatronerna. Fyll på oanvänt vanligt vitt papper i pappersfacket och försök rikta in igen.

Om inriktningen misslyckas igen kan det bero på en defekt sensor eller bläckpatron. Kontakta HP:s supportcenter. Gå till: www.hp.com/support. Om du blir uppmanad väljer du land/region och klickar sedan på **Kontakta HP** så får du information om hur du ringer efter teknisk support.

Scan



- Kontrollera att det finns oanvänt vanligt vitt papper i storleken Letter eller A4 i pappersfacket.
 HP All-in-One skriver ut en sida för inriktning av bläckpatronerna.
- Lägg i inriktningsarket för bläckpatronerna i det främre vänstra hörnet av glaset, med arkets överdel åt vänster.
- Tryck på knappen Skanna.
 HP All-in-One riktar in bläckpatronerna. Återanvänd eller släng inriktningsarket för bläckpatronerna.

Rengöra bläckpatronerna

Använd den här funktionen i **HP Image Zone** när ränder eller vita linjer visas genom någon av färgstaplarna på självtestrapporten. Rengör inte patroner i onödan eftersom det slösar bläck och förkortar bläckpatronernas livslängd.

Om kopierings- eller utskriftskvaliteten fortfarande inte är bra efter att du har rengjort bläckpatronerna kan du försöka rengöra kontakterna innan du byter ut bläckpatronen. Information om hur du rengör kontakterna på bläckpatronen finns i Rengör bläckpatronens kontakter eller runt dess bläckmunstycken. Mer information om hur du byter ut bläckpatronerna finns i Byta bläckpatroner.

Rengör bläckpatronens kontakter eller runt dess bläckmunstycken

Om lampan **Kontrollera bläckpatron** fortsätter lysa efter det att du har rengjort, tagit bort och satt tillbaka bläckpatronen, kan du behöva rengöra bläckpatronens kontakter.

Om det förekommer bläckränder och fläckar på de utskrivna sidorna, kan det bero på att bläckpatronen är smutsig. Du kan ta bort smutsen genom att rengöra kring munstyckena. Kontrollera att följande material är tillgängligt:

- En torr skumgummitops, en luddfri trasa eller annat mjukt material som inte delar sig eller lämnar kvar fibrer.
- Destillerat eller filtrerat vatten eller vatten på flaska (kranvatten kan innehålla förorenande ämnen som kan skada bläckpatronerna).




Viktigt Rör inte vid kopparkontakterna eller munstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

- 1. Slå på HP All-in-One och öppna luckan till skrivarvagnen.
- När skrivarvagnen har flyttats till mitten drar du ur strömsladden på baksidan av HP All-in-One.
- Ta bort bläckpatronen.




Viktigt Ta inte ut båda bläckpatronerna samtidigt. Ta ut och rengör bläckpatronerna en åt gången, så att bläcket inte torkar på munstyckena. Lämna inte en bläckpatron utanför HP All-in-One i mer än 30 minuter.

- 4. Doppa en ren skumgummitopp i destillerat vatten och krama ur allt överflödigt vatten.
- Håll bläckpatronen i sidorna eller placera den på en bit papper med bläckmunstyckena uppåt.
- Rengör bara de kopparfärgade kontakterna och kring bläckmunstyckena, så som visas nedan



- 1 Kopparfärgade kontakter
 - 2 Bläckmunstycken (ska inte rengöras)



- 1 Munstyckesplatta (ska inte rengöras)
- 2 Området i och kring bläckmunstyckena

- Skjut tillbaka bläckpatronen i hållaren. Tryck ned bläckpatronen tills du känner att den snäpper på plats.
- 8. Upprepa om nödvändigt proceduren för den andra bläckpatronen.
- 9. Stäng luckan till skrivarvagnen och anslut nätsladden till HP All-in-One.

9 Felsökningsinformation

Det här kapitlet innehåller viss information om felsökning av HP All-in-One. Mer felsökningsinformation finns i hjälpfilen för **HP Image Zone**, som medföljde programvaran.

Många problem orsakas av att HP All-in-One ansluts till datorn via en USB-kabel innan programmet HP All-in-One är installerat i datorn. Du åtgärdar det här problemet genom att följa följande steg:

- Koppla loss USB-kabeln från datorn.
- 2. Avinstallera programvaran (om du redan har installerat den).
- 3. Starta om datorn.
- 4. Stäng av HP All-in-One, vänta en minut och starta sedan om enheten.
- Ominstallera HP All-in-Ones programvara. Anslut inte USA-kabeln till datorn förrän programmet uppmanar dig att göra det.

För mer information om hur du avinstallerar och installerar programvaran, gå till Avinstallera och installera om programvaran.

Innan du ringer till HP Support

Om du har problem, följ dessa steg:

- Titta i dokumentationen som levererades med HP All-in-One.
 - Installationshandbok: Installationshandboken visar hur du konfigurerar HP All-in-One.
 - Användarhandbok: Användarhandboken är den bok du läser i just nu.
 - HP Image Zone-hjälp: Direkthjälpen i HP Image Zone beskriver hur du använder HP All-in-One tillsammans med en dator och innehåller dessutom felsökningsinformation som inte finns i användarhandboken.
 - Viktigt-filen: Readme-filen (Viktigt) innehåller information om möjliga installationsproblem. Mer information finns i Visa Readme-filen (Viktigt/Läs detta först).
- Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av dokumentationen kan du besöka www.hp.com/support för följande alternativ (tillgängligheten kan variera beroende på produkt, land/region och språk):
 - Online-support
 - Leta efter programuppdateringar
 - Skicka ett e-postmeddelande till HP f
 ör att f
 å svar p
 å dina fr
 ågor
 - Kontakta en HP-tekniker via en chattsida
- Kontakta ditt lokala inköpsställe.
- Om du inte kan ågärda problemet med hjälp av direkthjälpen eller HPs webbplatser, bör du kontakta HP Support. Mer information finns i Support från HP.

Visa Readme-filen (Viktigt/Läs detta först)

Mer information om installationsproblem finns i filen Readme (Viktigt).

- I Windows klickar du på Start, Program eller Alla program, Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series och Visa Readme-filen.
- I Mac OS X kan du visa Readme-filen genom att dubbelklicka på ikonen i den översta mappen på CD-skivan med programvaran till HP All-in-One.

Installationsfelsökning


Denna sektion inkluderar felsökningstips för några av de vanligaste problem som uppstår under programvaruinstallation och maskinvarukonfiguration.

Installationsfelsökning för maskinvara

Läs det här avsnittet om du får problem med att konfigurera maskinvaran för HP All-in-One.

Jag kan inte slå på HP All-in-One

Åtgärd Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten och vänta några sekunder på att HP All-in-One ska slås på. Om HP All-in-One är ansluten till ett grenuttag kontrollerar du att grenuttaget är påslaget.



Min USB-kabel är inte ansluten

Atgärd Anslut inte USB-kabeln förrän du har uppmanats till detta under programinstallationen. Om du ansluter USB-kabeln innan du ombeds göra det kan det uppstå problem. Anslut den ena änden av USB-kabeln till datorn och den andra till baksidan av HP All-in-One. Du kan ansluta till vilken USB-port på datorn som helst (inte något keyboard eller tillbehör).


En lampa eller ett meddelande indikerar problem med bläckpatron eller justering

Orsak Fel typ av papper ligger i pappersfacket.

Åtgärd Pappret måste vara blankt och vitt för att justeringen ska fungera.
Om inriktningen misslyckas igen kan det bero på en defekt sensor eller bläckpatron.
Kontakta HP Support genom att gå till www.hp.com/support. Klicka på **Kontakta HP** om du vill ha information om hur man får teknisk support.

Orsak Skyddstejpen sitter kvar på bläckpatronerna.

Atgärd Ta försiktigt bort plasttejpen med hjälp av den rosa fliken. Vidrör inte munstyckena eller de kopparfärgade kontakterna.







- 1 Kopparfärgade kontakter2 Plasttejp med rosa utdragsflik (måste tas
- bort innan installation)
- 3 Bläckmunstycken under tejp

Sätt tillbaka bläckpatronerna och kontrollera att de är inskjutna ordentligt och låsta på plats.

Orsak Bläckpatronens kontakter vidrör inte kontakterna i skrivarvagnen.

Åtgärd Ta ut bläckpatronerna och sätt tillbaka dem igen. Kontrollera att de är inskjutna ordentligt och låsta på plats.


Orsak Bläckpatronen eller sensorn är defekt.

Åtgärd Kontakta HP:s supportcenter. Gå till www.hp.com/support. Klicka på **Kontakta HP** om du vill ha information om hur man får teknisk support.

Det går inte att skriva ut på HP All-in-One.

Åtgärd Försök med följande:

- Kontrollera anslutningen från HP All-in-One till datorn.
 - Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till både HP All-in-One och datorn. Stäng av HP All-in-One och starta den sedan igen.
 - Stäng av HP All-in-One. Vänta en minut. Starta om datorn och sätt på HP All-in-One igen.
 - Kontrollera att USB-kabeln är kortare än 3 meter och att den fungerar med en annan produkt. Byt ut kabeln om det behövs.



- Kontrollera utskriftskön (under Start, Inställningar, Skrivare och fax) så att skrivaren inte har något feldokument, är offline eller har pausats. Mer informaiton finns under Hjälp och support i Windows.
- Kontrollera USB-kabeln. Försök med att ansluta den till en annan produkt och se efter om USB-kabeln fungerar. Om du får problem, kanske USB-kabeln måste bytas ut.
- Kontrollera andra skrivare och skannrar. Du kan behöva koppla bort äldre produkter från datorn
- Om det behövs avinstallerar du HP Image Zone och installerar det på nytt. Mer information om hur du avinstallerar programvaran finns i Avinstallera och installera om programvaran.

Mer information om hur du konfigurerar HP All-in-One och ansluter den till datorn finns i installationshandboken som medföljde HP All-in-One.

En lampa eller ett meddelande indikerar att ett papper har fastnat eller att en patron har blockerats

Orsak Om lampan indikerar att ett papper har fastnat eller att patronen har blockerats, kan det finnas förpackningsmaterial inuti HP All-in-One.

Åtgärd Sänk luckan till skrivarvagnen så att du ser bläckpatronerna. Ta bort eventuellt förpackningsmaterial eller annat material som inte ska vara där. Stäng av HP All-in-One, vänta en minut och tryck sedan på **På/Fortsätt** för att starta HP All-in-One igen.

Felsöka programinstallation

Om du stöter på ett programvaruproblem under installationen går du till avsnitten nedan för att få förslag på lösningar. Om du stöter på ett maskinvarurelaterat problem under installationen ska du gå till Installationsfelsökning för maskinvara.

Under en normal installation av programvaran för HP All-in-One händer följande:

- CD-skivan för HP All-in-One startas automatiskt
- programvaran installeras
- filer kopieras till hårddisken
- Du uppmanas att koppla in HP All-in-One
- Ett grönt OK och en bockmarkering visas på en bild i en installationsguide
- du ombeds starta om datorn
- registreringsprocessen k\u00f6rs

Om något av ovanstående inte inträffar, kan det ha uppstått problem med installationen. Kontrollera installationen på en Windows-dator genom att bekräfta följande:

 Starta HP Lösningscenter och kontrollera att följande ikoner visas: Skanna bild, Skanna dokument och HP Image Zone. Om ikonerna inte visas på en gång kan du behöva vänta några minuter på att HP All-in-One ska anslutas till datorn. Annars kan du gå till Vissa ikoner saknas i HP Lösningscenter (eller HP Image Zone)..

- Öppna dialogrutan Skrivare och kontrollera att HP All-in-One finns med.
- Leta efter en HP All-in-One-ikon i systemfältet längst till höger i Aktivitetsfältet i Windows.
 Detta betyder att HP All-in-One är redo.

Ingenting händer när jag sätter i CD-ROM-skivan i datorns CD-ROM-enhet

Åtgärd Dubbelklicka först på **Den här datorn**, sedan på **CD-rom**-ikonen och därefter på **setup.exe**.

Fönstret med minimikraven för systemet visas

Atgärd Klicka på **Information** och åtgärda problemet innan du börjar installera programmet.

Ett rött kryss (X) visas vid meddelandet om USB-anslutning

Atgärd Vanligtvis visas en grön bock som betyder att plug and play-funktionen fungerar. Ett rött kryss betyder att plug and play-funktionen misslyckades.

Gör följande:

- Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall är ordenligt fastsatt och stäng sedan av och slå på HP All-in-One.
- 2. Kontrollera att USB-kabeln och nätsladden är anslutna.
 - Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en strömlös hubb.
 - Kontrollera att USB-kabeln är högst tre meter lång.
 - Om du har flera USB-enheter anslutna till datorn kan du försöka med att koppla ur de andra under installationen.
- 3. Fortsätt med installationen och starta om datorn när du blir uppmanad att göra det.
- 4. Starta sedan **HP Lösningscenter** och kontrollera att de viktigaste komponenterna visas (**Skanna bild,Skanna dokument** och **HP Image Zone**).
- 5. Om de viktigaste komponenterna inte visas avinstallerar du programvaran och installerar om den. Mer information finns i Avinstallera och installera om programvaran.

Jag fick ett meddelande om att ett okänt fel har inträffat

Åtgärd Försök att fortsätta med installationen. Om det inte fungerar avbryter du installationen och startar om den. Följ anvisningarna på skärmen. Om det uppstår ett fel kan du behöva avinstallera och sedan installera om programvaran. Mer information finns i Avinstallera och installera om programvaran.

Vissa ikoner saknas i HP Lösningscenter (eller HP Image Zone).

Om dessa knappar eller ikoner (**Skanna bild**, **Skanna dokument** och **HP Image Zone**) inte visas kanske installationen inte slutfördes som den skulle.

Atgärd Om installationen är ofullständig måste du kanske avinstallera programvaran och installera den igen. Ta inte bort programvaran genom att radera HP All-in-One-programfilerna från hårddisken. Ta bort dem ordentligt. Mer information finns i Avinstallera och installera om programvaran.

Övervakaren för digital bildbehandling visas inte i Aktivitetsfältet

Atgärd Om övervakaren för digital bildbehandling inte visas i systemfältet, startar du HP Lösningscenter och kontrollerar om nyckelkomponenterna (Skanna bild, Skanna dokument och HP Image Zone) finns. Mer information finns i avsnittet Använda HP Lösningscenter i direkthjälpen för HP Image Zone som medföljde programvaran.



Avinstallera och installera om programvaran

Om installationen är ofullständig eller om du anslöt USB-kabeln till datorn innan du uppmanades att göra det kan du behöva avinstallera och sedan installera om programvaran. Ta inte bort programvaran genom att radera HP All-in-One-programfilerna från hårddisken. Var noga med att ta bort dem enligt dessa anvisningar.

En ominstallation tar mellan 20 och 40 minuter för både Windows- och Mac-datorer.

Avinstallera från en Windows-dator, vald metod

- Koppla bort HP All-in-One från datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän du är klar med ominstallationen av programvaran.
- 2. Klicka på Start, Program eller Alla program (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1400 All-in-One series, avinstallera programvara och följ anvisningarna.
- 3. Klicka på Nej om du får en fråga om delade filer ska tas bort.
- Starta om datorn.
- Installera om programmet genom att använda cd-romskivan till HP All-in-One och följa anvisningarna i installationshandboken.
- När du har installerat programmet, ansluter du HP All-in-One till din dator och trycker på knappen På/Fortsätt. Du kan få vänta flera minuter innan samtliga Plug and Play-moment är klara.

När programvaruinstallationen är klar visas en statusövervakningsikon i systemfältet i Windows aktivitetsfält.

Dubbelklicka på ikonen **HP Lösningscenter** på skrivbordet om du vill kontrollera att programinstallationen har lyckats. Om **HP Lösningscenter** visar de viktigaste ikonerna (**Skanna bild, Skanna dokument** och **HP Image Zone**) har installationen slutförts som den ska.

Avinstallera från en Windows-dator, (alternativ metod)

- 1. Kör installationsprogrammet för HP PSC 1400 All-in-One series från cd-romskivan.
- 2. Välj att Avinstallera och följ anvisningarna på skärmen.
- Koppla bort HP All-in-One från datorn. Det är viktigt att du kopplar bort HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän du är klar med ominstallationen av programvaran.
- Starta om datorn.
- Kör installationsprogrammet för HP PSC 1400 All-in-One series igen.
- 6. Starta Installera om.
- Följ instruktionerna på skärmen och de instruktioner som finns i Installationsguiden som medföljde HP All-in-One.

Så här avinstallerar du från en Mac-dator:

- 1. Koppla ifrån HP All-in-One från din Mac.
- 2. Dubbelklicka på ikonen **Program: HP All-in-One**-programmappen.
- 3. Dubbelklicka på **HP Avinstallation**. Följ anvisningarna på skärmen.
- 4. När programvaran har avinstallerats kopplar du loss HP All-in-One och startar om datorn. Det är viktigt att du kopplar bort HP All-in-One innan du startar om datorn. Anslut inte HP All-in-One till datorn förrän du är klar med ominstallationen av programvaran.
- 5. Sätt in cd-romskivan för HP All-in-One i cd-romenheten.
- 6. Öppna cd-skivan från skrivbordet och dubbelklicka på **HP All-in-One Installation**.
- Följ instruktionerna på skärmen och de instruktioner som finns i Installationsguiden som medföljde HP All-in-One.

Driftsfelsökning

Avsnittet **1400 series - Felsökning** i **HP Image Zone-hjälpen** innehåller felsökningstips för några av de vanligaste problemen med HP All-in-One.

Om du vill visa felsökningsinformation på en Windows-dator går du till **HP Lösningscenter**, klickar på **Hjälp** och väljer avsnittet om **felsökning och support**. Felsökningsinformation visas också om du klickar på knappen Hjälp som visas i vissa felmeddelanden.

Om du vill använda felsökningsinformationen från en Mac med OS X klickar du på ikonen **HP Image Zone** i Dock, väljer **Hjälp** i menyfältet, väljer **HP Image Zone Hjälp** på **Hjälp**-menyn och väljer **1400 series - Felsökning** i Hjälpvisning.


Felsökning för papper

För att undvika papperstrassel bör du endast använda rekommenderade papperstyper till din HP All-in-One. En lista med rekommenderade papper finns i **HP Image Zone-hjälpen** på skärmen, och på adressen www.hp.com/support.

Använd inte böjt eller skrynkligt papper eller papper med böjda eller trasiga kanter i pappersfacket. Mer information finns i Undvika papperstrassel.

Om papperet fastnar i enheten ska du åtgärda papperstrasslet med hjälp av instruktionerna nedan.

 Tryck på fliken till vänster om den bakre rengöringsluckan och ta bort den genom att dra den utåt.





Viktigt Om du försöker att åtgärda papperstrassel från framsidan av HP All-in-One kan du skada utskriftsmekanismen. Åtgärda papperstrassel via den bakre rengöringsluckan.

2. Dra försiktigt ut papperet ur rullarna.



Viktigt Om papperet rivs sönder när du tar bort det från rullarna bör du kontrollera rullarna och hjulen så att inte sönderrivna pappersbitar sitter kvar inne i enheten. Om du inte tar ut alla pappersbitarna från HP All-in-One finns det risk för att det uppstår mer papperstrassel.

- Sätt tillbaka den bakre rengöringsluckan. Tryck försiktigt luckan framåt tills du känner att den fastnar.
- 4. Tryck på **På/Fortsätt** när du vill fortsätta med det aktuella jobbet.

Felsökning av bläckpatronerna

Om du har problem med att skriva ut kan det vara problem med en av bläckpatronerna. Försök med följande:

- Ta bort och sätt tillbaka bläckpatronerna och kontrollera att de är inskjutna ordentligt och låsta på plats.
- Om problemet kvarstår kan du skriva ut en självtestrapport så att du upptäcker om det är något problem med bläckpatronerna.

- 3. Om självtestrapporten visar något fel bör du rengöra bläckpatronerna.
- 4. Om problemet kvarstår rengör du de kopparfärgade kontakterna på bläckpatronen.
- 5. Om du fortfarande har problem med att skriva ut bör du ta reda på vilken bläckpatron som orsakar problemet och byta ut den.

Mer information om dessa ämnen finns i Underhålla HP All-in-One.

Enhetsuppdatering

Du kan uppdatera HP All-in-One på flera olika sätt. Gemensamt för alla sätt är att du laddar ner en fil till din dator för att starta **guiden för enhetsuppdatering**. Om du t.ex. får råd från HP kundsupport kan du gå till HP:s supportwebbplats och hämta en uppdatering för enheten.

Enhetsuppdatering (Windows)

- 1. Använd någon av följande metoder för att hämta en uppdatering till enheten:
 - Använd din webbläsare till att hämta en uppdatering för HP All-in-One från adressen www.hp.com/support. Du får en exekverbar fil med filtillägget .exe som packar upp sig själv. När du dubbelklickar på .exe-filen öppnas uppdateringsguiden på datorn.
 - Använd verktyget Programuppdatering, som finns i HP Image Zone-programvaran, om du automatiskt vill söka på HP:s supportwebbplats efter enhetsuppdateringar med jämna mellanrum. Mer information om verktyget Programuppdatering finns i HP Image Zone-hjälpen.



Anmärkning Om du har installerat programmet **HP Image Zone Express** heter uppdateringsverktyget **Uppdatera**. Knappen som används till att öppna verktyget **Uppdatera** finns i övre vänstra hörnet av programfönstret.

- 2. Gör sedan något av följande:
 - Dubbelklicka på den .exe-fil för uppdateringen du hämtade från www.hp.com/support.
 - Godkänn den enhetsuppdatering som hjälpprogrammet Programuppdatering hittar när du ombeds göra det.
- 3. Följ instruktionerna på skärmen.



Viktigt Du ska inte stänga av enheten eller strömförsörjningen eller störa uppdateringen på annat sätt medan den pågår. Om du avbryter uppdateringen visas ett felmeddelande om att uppdateringen misslyckades. Om detta inträffar ringer du HP:s supportcenter.

När HP All-in-One startar om visas skärmen **Uppdateringen har slutförts** på datorn och en testsida skrivs ut från enheten.

Enhetsuppdatering (Mac)

Med enhetsuppdateraren kan du tillämpa uppdateringar på HP All-in-One på följande sätt:

- Använd din webbläsare till att hämta en uppdatering för HP All-in-One från www.hp.com/ support.
- 2. Dubbelklicka på den hämtade filen. Installationsprogrammet öppnas på datorn.
- 3. Följ meddelandena på skärmen för att installera uppdateringarna i HP All-in-One.
- 4. Starta om HP All-in-One för att fullborda uppdateringen.

10 Support från HP

Hewlett-Packard tillhandahåller support via Internet och telefon för HP All-in-One.

Det här kapitlet innehåller information om hur du får support via Internet, kontaktar HP kundsupport, hittar serienumret och service-ID, ringer i Nordamerika under garantitiden, ringer HP kundsupport i Japan, ringer för support i övriga världen, ringer i Australien efter garantitiden och hur du förbereder HP All-in-One för transport.

Om du inte hittar det svar du söker i den tryckta dokumentationen eller i online-dokumentationen som medföljde produkten, kan du kontakta HP via någon av de HP Supporttjänster som anges på följande sidor. En del supporttjänster finns bara i USA och Kanada, medan andra finns i många länder/regioner runt om i världen. Om det inte finns något servicenummer för ditt land kan du kontakta en auktoriserad HP-återförsäljare.

Support och annan information på Internet

Om du har en Internet-anslutning kan du få hjälp på www.hp.com/support På webbplatsen hittar du teknisk support, drivrutiner, tillbehör och beställningsinformation.

Garantisupport

För att få reparationstjänster från HP måste du först kontakta ett HP-servicekontor eller HP Kundsupportcenter för grundläggande felsökning. Mer information om vad du ska göra innan du ringer kundsupport finns i HP kundsupport.

Garantiuppgraderingar

Beroende på land/region kan HP mot en extra avgift erbjuda en garantiuppgradering som utökar eller förbättrar standardproduktens garanti. Tillgängliga alternativ kan vara prioriterad telefonsupport, återlämningsservice eller byte nästa arbetsdag. I normalfallet gäller servicen från produktens inköpsdatum och uppgraderingen måste köpas inom en begränsad tid från inköpsdatumet.

Mer information:

- I USA ringer du 1-866-234-1377 för att tala med en rådgivare på HP.
- Om du befinner dig utanför USA kan du kontakta ditt lokala HP kundsupportcenter. En lista med internationella supportnummer finns i Kontakta HP.
- Om du befinner dig utanför USA kan du kontakta ditt lokala HP kundsupportcenter. En lista med internationella supportnummer finns i användarhandboken.
- Gå till HPs webbplats:
 - www.hp.com/support

Om du blir uppmanad väljer du land/region och väljer sedan garantiinformation.

Returnera HP All-in-One för service

Innan du returnerar HP All-in-One för service måste du kontakta HP Kundsupport. Mer information om vad du ska göra innan du ringer kundsupport finns i HP kundsupport.

HP kundsupport

Det förekommer att programvara från andra företag levereras tillsammans med HP All-in-One. Om du får problem med något av dessa program får du bäst hjälp om du ringer experterna hos respektive tillverkare.

Om du behöver kontakta HP kundsupport ska du göra följande i förväg.

- Kontrollera följande:
 - a. Att HP All-in-One är inkopplad och påslagen.
 - b. Att de angivna bläckpatronerna är rätt installerade.

- c. Det rekommenderade papperet är rätt placerat i pappersfacket.
- 2. Återställ HP All-in-One:
 - a. Stäng av HP All-in-One med knappen På/Fortsätt.
 - b. Dra ur strömsladden från baksidan av HP All-in-One.
 - c. Anslut strömsladden till HP All-in-One igen.
 - d. Slå på HP All-in-One med knappen På/Fortsätt.
- Mer information finns på www.hp.com/support.
 - På webbplatsen hittar du teknisk support, drivrutiner, tillbehör och beställningsinformation.
- 4. Om du fortfarande har problem och behöver komma i kontakt med en representant för HP kundsupport gör du följande:
 - a. Ha namnet på HP All-in-One, så som det visas på kontrollpanelen, till hands.
 - Skriv ut en självtestrapport. Information om hur du skriver ut en självtestrapport finns i Skriva ut en självtestrapport.
 - c. Gör en färgkopia och ha den till hands som exempelutskrift.
 - d. Förbered dig på att beskriva ditt problem i detalj.
 - e. Ha enhetens serienummer och ditt ID-nummer för service till hands. Information om hur du hittar serienummer och service-ID finns i Hitta serienummer och service-ID.
- 5. Ring HP kundsupport. Ha din HP All-in-One i närheten när du ringer.

Hitta serienummer och service-ID

Du kan få tillgång till serienummer och service-ID för din HP All-in-One genom att skriva ut en självtestrapport.



Anmärkning Om du inte kan starta din HP All-in-One kan du visa serienumret genom att titta på klistermärket på apparatens undersida. Serienumret är den tio tecken långa koden i det övre vänstra hörnet på etiketten.

Avbryt Starta kopiering Färg





Skriva ut en självtestrapport

- 1. Tryck och håll nere knappen **Avbryt** på kontrollpanelen.
- Medan du håller Avbryt nedtryckt trycker du på Starta kopiering Färg. Självtestrapporten skrivs ut, med serienummer och service-ID.

Kontakta HP

Support för följande länder finns på **www.hp.com/support**: Österrike, Belgien, Centralamerika & Karibien, Danmark, Spanien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Schweiz och Storbritannien.



الجزائر
www.hp.com/support
البحرين
www.hp.com/support
www.hp.com/support
261 307 310
www.hp.com/support
مصر
www.hp.com/support
www.hp.com/support
www.hp.com/support
+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
1 382 1111
www.hp.com/support
ישראל
www.hp.com/support
www.hp.com/support
www.hp.com/support
المغرب

www.hp.com/support
1 3204 999
www.hp.com/support
0 801 800 235
www.hp.com/support
(21) 315 4442
095 7973520
812 3467997
السعودية
2 50222444
+ 27 11 2589301
086 0001030
+ 351 213 17 63
www.hp.com/support
www.hp.com/support
www.hp.com/support
تونس
90 212 444 71 71
(380 44) 4903520
الإمارات العربية المتحدة
www.hp.com/support

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일.공휴일 제외)

Förbereda HP All-in-One för transport

Om du har kontaktat HP Kundsupport och blivit ombedd att skicka HP All-in-One för service, följer du stegen nedan så att den inte skadas.

- Slå på HP All-in-One.
 Hoppa över steg 1 till 6 om det inte går att starta HP All-in-One. Du kommer inte att kunna ta ur bläckpatronerna. Gå till steg 8.
- 2. Öppna luckan till skrivarvagnen.
- 3. Vänta tills skrivarvagnen har stannat och tystnat. Ta ur bläckpatronerna från sina hållare. Mer information om hur du tar bort bläckpatronerna finns i Byta bläckpatroner.

- Lägg bläckpatronerna i bläckpatronskydd eller i en lufttät plastbehållare så att de inte torkar ut och lägg dem åt sidan. Skicka dem inte tillsammans med HP All-in-One, såvida du inte blivit ombedd att göra det av HP Kundsupport.
- 5. Stäng luckan till skrivarvagnen och vänta några minuter så att skrivarvagnen hinner återgå till startläget (vänster sida).




Anmärkning Se till att skrivarvagnen har återgått till sitt fasta läge innan du stänger av HP All-in-One.

- 6. Tryck på På/Fortsätt och stäng av HP All-in-One.
- 7. Dra ur strömsladden och koppla sedan bort den från HP All-in-One.



Anmärkning Skicka inte tillbaka nätsladden tillsammans med HP All-in-One. Ersättaren till HP All-in-One levereras inte med dessa. Förvara strömsladden och strömförsörjningen på ett säkert ställe tills den nya HP All-in-One kommer.

 Om du har kvar originalkartongen använder du den eller det förpackningsmaterial som medföljde utbytesenheten för att paketera HP All-in-One.



Om du inte har kvar originalförpackningen bör du använda annat likvärdigt förpackningsmaterial. Transportskador som orsakas av felaktig förpackning och/eller felaktig transport täcks inte av garantin.

- 9. Placera returfraktsedeln på kartongens utsida.
- 10. Bifoga följande saker i kartongen:
 - En fullständig beskrivning av symptomen för servicepersonalen (exempel på problem med utskriftskvaliteten kan vara till nytta).
 - En kopia av din inköpsorder eller något annat inköpsbevis som visar garantins giltighetstid.
 - Ditt namn, din adress och ett telefonnummer där du kan nås på dagtid.

Hewlett-Packard GARANTI

HP All-in-One har en begränsad garanti som beskrivs i det här kapitlet.

HP-produkt	Omfattning
Programvara	90 dagar
Bläckpatroner	Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats.
Tillbehör	1 år
Skrivarens kringutrustning (se uppgifter nedan)	1 år

A. Omfattning

- Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
- För program gäller HP:s begränsade garanti endast om programinstruktioner inte har kunnat köras. HP garanterar inte att någon produkt kommer att ha helt oavbruten eller felfri drift.
- 3. HP:s begrănsade garanti omfattar endast sădana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra typer av problem, inklusive sădana som uppstår till följd av:
 - a. felaktigt underhåll och d:o modifiering
 - b. användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP
 - c. användning som faller utanför produktspecifikationen
 - d. obehörig användning eller felaktig användning.
- 4. För HP:s skrivarprodukter gäller att användning av bläckpatroner från annan leverantör än HP eller en påfylld bläckpatron inte påverkar kundens garanti eller ett supportavtal som kunden har med HP. Om ett fel eller en skada på skrivaren kan härledas från användning av en bläckpatron från annan leverantör eller en påfylld bläckpatron, debiterar HP gångse taxa för tids- och materialåtgång för att avhjälpa felet eller skadan.
- Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HP:s garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande.
- 6. Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.
- 7. HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlägga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.
- Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts.
- 9. HP:s produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
- 10. HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

B. Begränsningar i garantin

SÅVIDA INTE ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

C. Ansvarsbegränsning

- I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till.
- UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

D. Lokal lagstiftning

- Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
- 2. I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:
 - a. Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t.ex. i Storbritannien).
 - b. I övrigt begränsa en tillverkares möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
 - c. Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan frånsäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
- MED RESERVATION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER TILL SÅDANA KUNDER, UTAN ÄR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

Information om HP's begränsade garanti

Kära Kund,

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HP's begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.

Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

11 Teknisk information

Det här avsnittet innehåller tekniska specifikationer och information om internationella regler för HP All-in-One.

Det här kapitlet innehåller information om systemkraven för Windows och Mac: specifikationer rörande papper, utskrift, kopiering, minneskort och skanningsspecifikationer, samt fysiska specifikationer och ström- och miljöspecifikationer; meddelanden om bestämmelser, och överensstämmelse med bestämmelser.

Systemkrav

Systemkrav för programvara finns i Readme-filen (Viktigt). Du kan visa Readme-filen genom att dubbelklicka på ikonen i den översta mappen på CD-skivan med programvaran till HP All-in-One. Om Windows redan har installerats kan du öppna Readme-filen genom att klicka på knappen Start i aktivitetsfältet, Välja Program, Hewlett-Packard, HP PSC 1400 Series, Visa Readme-filen.

Pappersspecifikationer

I det här avsnittet finns information om pappersfackets kapacitet, pappersstorlekar och utskriftsmarginal.

Pappersfackens kapacitet

Тур	Pappersvikt	Inmatningsfack ¹	Utmatningsfack ²
Vanligt papper	75-90 g/m²	100 (75 g papper)	50 (75 g papper)
Pappersstorlek Legal	75-90 g/m²	100 (75 g papper)	50 (75 g papper)
Kort	Max 200 gsm index (110 lb)	20	10
Kuvert	75-90 g/m²	10	10
OH-film	Ej tillämpligt	20	15 eller färre
Etiketter	Ej tillämpligt	20	10
10 x 15 cm fotopapper	236 g/m ² (236 gsm)	20	15
216 x 279 mm fotopapper	Ej tillämpligt	20	10

- Maximal kapacitet.
- 2 Mängden papper som får plats i utmatningsfacket beror på papperstypen och hur mycket bläck du använder. Du bör tömma facket ofta.

Pappersstorlekar

Тур	Format
Papper	Letter: 216 x 280 mm
	A4: 210 x 297 mm

Тур	Format
	A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal: 216 x 356 mm
Kuvert	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
OH-film	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotopapper	102 x 152 mm
Kort	76 x 127 mm Registerkort: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki: 100 x 148 mm
Etiketter	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Special	76 x 127 mm upp till 216 x 356 mm

Specifikationer om utskriftsmarginaler

	Övre (ledande kant)	Nedre (bakre kant) ¹
Papper eller OH-film		
US (Letter, Legal, Executive)	1,5 mm	12,7 mm
ISO (A4, A5) och JIS (B5)	1,8 mm	12,7 mm
Kuvert		
	3,2 mm	3,2 mm
Kort		·
	1,8 mm	11,7 mm

Den här marginalen är inte kompatibel. Men den totala utskrivbara ytan är kompatibel. Skrivområdet har en förskjutning på 5,4 mm från mitten, vilket ger asymmetriska huvud- och fotmarginaler.

Utskriftsspecifikationer

- 600 x 600 dpi svart
- 4800 x 1200 optimerat dpi färg
- Metod: behovsstyrd termisk bläckstråle

- Språk: LIDIL (Lightweight Imaging Device Interface Language)
- Utskriftshastigheten varierar beroende på dokumentets komplexitet
- Kapacitet: 500 sidor per månad (genomsnitt)
- Kapacitet: 5 000 sidor per månad (maximalt)

Läge		Upplösning (dpi)	Hastighet (sidor per minut)
Max DPI	Svart	4800 x 1200 optimerat dpi	0,12
	Färg	4800 x 1200 optimerade DPI ¹	0,12
Bästa	Svart	1200 x 1200	0,92
	Färg	1200 x 1200 upp till 4800 dpi optimerat	0,92
Normalt	Svart	600 x 600	7
	Färg	600 x 600	2,88
Snabb normal	Svart	600 x 600	7
	Färg	600 x 600	4,69
Snabb	Svart	300 x 300	18
	Färg	300 x 300	13

¹ Färgutskrift med upp till 4800 x 1200 optimerade dpi på Premium-fotopapper, 1200 x 1200 dpi.

Kopieringsspecifikationer

- Digital bildbehandling
- Upp till 9 kopior från ett original (varierar beroende på modell)
- Sidanpassning
- Upp till 18 kopior per minut, svartvitt; 13 kopior per minut, f\u00e4rg (varierar beroende p\u00e4 modell)
- Kopieringshastigheten varierar beroende på dokumentets komplexitet

Läge		Hastighet (sidor per minut)	Utskriftsupplösning (dpi)	Skannerupplösning (dpi) ¹
Bästa	Svart	upp till 0,8	600 x 600	600 x 2400
	Färg	upp till 0,8	1200 x 1200 ²	600 x 2400
Snabb	Svart	upp till 18	600 x 1200	600 x 1200
	Färg	upp till 13	600 x 300	600 x 1200

- 1 Maximalt vid 400 % skalning.
- 2 På fotopapper.

Specifikationer för skanning

- Bildredigerare ingår
- Integrerat OCR-program konverterar automatiskt inskannad text så att den kan redigeras
- Skanningshastigheten varierar beroende på dokumentets komplexitet
- Twain-kompatibelt gränssnitt

- Upplösning: upp till 600 x 2400 optiska dpi; 19200 dpi förbättrat (program)
- Färg: 36-bitars färg, 8-bitars gråskala (256 nyanser av grått)
- Maximal skannerstorlek från glas: 21,6 x 29,7 cm

Fysiska specifikationer

Höjd: 16,97 cm
Bredd: 44 cm
Djup: 25,9 cm
Vikt: 4,5 kg

Energispecifikationer

- Energiförbrukning: 80 W maximalt
- Ingående spänning: AC 100 till 240 V ~ 1 A 50–60 Hz, jordad
- Utgående spänning: DC 32 V===940 mA, 16 V===625mA

Miljöspecifikationer

- Rekommenderad drifstemperatur: 15° till 32° C (59° till 90° F)
- Tillåten driftstemperatur: 5° till 40° C
- Luftfuktighet: 15 till 85 % RH ej kondenserande
- Temperatur vid f\u00f6rvaring (enheten ej i drift): -40\u00f8 till 60\u00f8 C
- Utskriften på HP All-in-One kan bli något förvrängd om enheten används i närheten av elektromagnetiska fält
- HP rekommenderar att du använder en USB-kabel som är högst 3 m (10 fot) lång för att minimera brus orsakat av potentiella starka elektromagnetiska fält

Kompletterande specifikationer

Om du har en Internet-anslutning kan du få hörbar information på HP:s webbplats. Gå till: www.hp.com/support.

Program för miljövänliga produkter

Detta avsnitt innehåller information om miljöskydd: ozonproduktion, energiförbrukning, pappersanvändning, plastmaterial, datablad om materialsäkerhet och återvinningsprogram.

Miljöskydd

Hewlett-Packard strävar efter att producera sina produkter på ett miljövänligt sätt. Denna produkt har försetts med många egenskaper som minskar dess negativa påverkan på vår miljö.

Mer information om HPs miljösatsning finns på följande webbplats:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Ozonproduktion

Produkten genererar ingen mätbar ozongas (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Pappersanvändning

Produkten är anpassad för användning av återvunnet papper enligt DIN 19309.

Plaster

Plastdelar över 25 gram är märkta enligt internationella standarder, vilket gör det lättare att identifiera plastmaterial för återvinning i slutet av produktens livslängd.

Informationsblad för materialsäkerhet

Datablad för materialsäkerhet (MSDS) finns på HPs webbplats på:

www.hp.com/go/msds

Kunder som inte har tillgång till Internet bör kontakta sitt lokala HP-supportcenter.

Återvinningsprogram

HP erbjuder ett växande antal retur- och återvinningsprogram i många länder/regioner, och har även partneravtal med några av de största återvinningscentralerna för elektronisk utrustning som finns i världen. HP bevarar också resurser genom att renovera och återförsälja några av dess mest populära produkter.

Denna HP-produkt innehåller följande material som kan kräva särskild hantering när produkten nått slutet av sin livslängd:

- Kvicksilver i skannerns fluorescerande lampa (< 2 mg)
- Bly i lödningar (från den 1 juli 2006 kommer samtliga nytillverkade produkter att innehålla blyfria lösningar och komponenter, enligt EU-direktiv 2002/95/EC.)

HPs återvinningsprogram för bläckpatroner

HP värnar om miljön. Med HP:s återvinningsprogram för bläckpatroner som finns i flera länder/ regioner kan du återvinna använda bläckpatroner gratis. Mer information finns på följande webbplats:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Viktig återvinningsinformation för våra kunder inom EU

Som skydd för miljön måste den här produkten enligt lag återvinnas när den inte längre kan användas. Symbolen nedan innebär att produkten inte får slängas bland vanliga sopor. Återlämna produkten till närmaste auktoriserade insamlingsstation för korrekt återvinning. Mer information om återlämnande och återvinning av HP-produkter i allmänhet finns på följande adress: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



Information om gällande lagar och förordningar

HP All-in-One följer bestämmelserna enligt bestämmande organ i ditt land/din region. Det här avsnittet innehåller information om regleringsmodellnumret till din HP All-in-One; FCC-villkor; och separata anmärkningar till användare i Australien och Korea.

Identifieringsnummer för regelmodellen

Din produkt har tilldelats ett regleringsmodellnummer för indentifikationsändamål. Id-numret för din produkt är SDGOB-0401-02. Detta nummer ska inte förväxlas med marknadsnamnet (HP PSC 1400 All-in-One series) eller produktnumret (Q5786A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) Utrustningen får inte generera skadliga störningar och (2) utrustningen måste klara störningar utifrån, även sådana som kan ha oönskad effekt på dess funktion. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Om utrustningen faktiskt stör radio- eller tv-mottagningen, vilket kan fastställas genom att utrustningen slås på och av, kan användaren försöka komma till rätta med störningarna genom att utföra en eller flera av följande åtgärder:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

Följande häfte från Federal Communications Commission kan vara till nytta för användaren: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Viktigt Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the

digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Notice to users in Australia



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Index

Symboler/nummer	användning 41	HP Instant Share 24
10 x 15 cm fotopapper	installationsöversikt 35	Mac 6, 24
fylla på 11	kontakta HP support 35	Windows 6, 24
4 x 15,24 cm fotopapper	maskinvaruinstallation 35	översikt 6
fylla på 11	programinstallation 38	HP Instant Share
	supportresurser 35	e-posta foton från
A	översikt 35	HP Image Zone (USB)
A4-papper	foton	23
fylla på 10	HP Image Zone 23	HP Image Zone 23
Avbryt, knapp 4	fotopapper	konfigurera (USB) 23
	fylla på 11	om 23
В	funktionstestrapport 30	skicka bilder från
beställa	fylla på	HP Image Zone (USB)
Användarhandbok 27	10 x 15 cm fotopapper 11	23
bläckpatroner 27	4 x 15,24 cm fotopapper 11	skicka till enhet 23
Installationshandbok 27	A4-papper 10	HP Lösningscenter
papper 27	etiketter 12	ikoner som saknas 39
program 27	fullstorlekspapper 10	start (Windows) 6
bläcknivåerna, kontrollera 29	gratulationskort 12	HP support
bläckpatroner	Hagaki 12	innan du ringer 35
beställa 27	Legal-papper 10	3
felsökning 41	Letter-papper 10	1
kontrollera de uppskattade	OH-film 12	Instant Share, se HP Instant
bläcknivåerna 29	original 9	Share
rengöra 33	vykort 12	Chare
rikta in 32	fysiska specifikationer 52	K
TIKIA III 32	förminska/förstora kopior	kantfria kopior
D	anpassa till Letter eller	10 x 15 cm (4 x 6 tum)
	A4 17	fotopapper 17
declaration of conformity EEC 59		kontrollpanel
USA 59	G	översikt 4
USA 59	garanti	kopiera
_	förklaring 46	kopieringsspecifikationer
E	uppgraderingar 43	51
energispecifikationer 52	glas	papperstyper,
enhetsuppdatering	placera original 9	rekommenderade 15
Mac 42	rengöra 29	återställ 18
Windows 42	gratulationskort	kundsupport
översikt 42	fylla på 12	kontakta 43
etiketter	Tylia pa 12	serienummer 44
fylla på 12	н	service-ID 44
_	Hagaki	Sydkorea 45
F	fylla på 12	webbplats 43
FCC statement 54	HP All-in-One	webbpiata 45
felsöka:	förbereda för transport 45	L
trassel, papper 13	översikt 3	
felsökning	HP Image Zone	Legal-papper
	TIF IIIIaye ZUIIE	fylla på 10

Letter-papper fylla på 10	returnera HP All-in-One 45 rikta in bläckpatroner 32	pappersfackens kapacitet 49
lockets insida, rengöra 29		pappersspecifikationer 49
	S	pappersstorlekar 49
M	serienummer 44	specifikationer för
meddelanden om bestämmelser	service 43	skanning 51 specifikationer om
declaration of conformity 59	se även kundsupport service-ID 44	utskriftsmarginaler 50
FCC statement 54	sidanpassa 17	systemkrav 49
information för användare i	skanna, knapp 4	utskriftsspecifikationer 50
Kanada 55	skanning	vikt 52
note à l'attention des	från kontrollpanelen 21	telefonnummer, kundsupport
utilisateurs Canadien 55	specifikationer för	43
notice to users in Korea 55	skanning 51	trassel, papper 13
regleringsmodellnummer	stoppa 22	
för identifikation 54	skanningsglaset	U
överensstämmelseförklarin	placera original 9	underhåll
g (EEC) 59	rengöra 29	funktionstestrapport 30
medier. se papper	skicka till enhet	kontrollera de uppskattade bläcknivåerna 29
miljö 52	HP Image Zone (Mac) 24 HP Image Zone	rengöra bläckpatroner 33
0	(Windows) 24	rengöra innanför locket 29
OH-film	skriv ut	rengöra på utsidan 29
fylla på 12	avbryta jobb 20	rengör glaset 29
, ,	från datorn 19	rikta in bläckpatroner 32
P	från ett program 19	USB-kabelinstallation 36
papper	funktionstestrapport 30	
beställa 27	utskriftsspecifikationer 50	V
fylla på 10	specifikationer. se teknisk	vykort
inkompatibla typer 10	information	fylla på 12
pappersstorlekar 49	specifikationer om utskriftsmarginaler 50	A
rekommendederade typer 9 rekommenderade	standardskrivare, göra till 19	Å återställ
kopieringstyper 15	Starta kopiering Färg 4	kopiera 18
trassel 13	Starta kopiering Svart 4	skanning 22
pappersfackens kapacitet 49	statuslampor	utskriftsjobb 20
pappersspecifikationer 49	översikt 4	återvinna 53
patroner. se bläckpatroner	stoppa	återvinning av tillbehör till
program, skriva ut från 19	kopiera 18	bläckstråleskrivare 53
Program för miljövänliga	skanning 22 utskriftsjobb 20	
produkter 52	support	
programuppdatering. se	innan du ringer 35	
enhetsuppdatering	resurser 35	
R	systemkrav 49	
rapporter	•	
funktionstest 30	Т	
rengöra	teknisk information	
bläckpatroner 33	energispecifikationer 52	
glas 29	fysiska specifikationer 52	
innanför locket 29	kopieringsspecifikationer 51	
utsidan 29	miljö 52	
	111110 02	

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: He wlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

Regulatory Model Number: SDGOB-0503

Declares, that the product:

Product Name: HP PSC 1400 All-in-One series

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002 UL 60950: 1999

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004	
Date	San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Flectronic Edition

www.hp.com



